

# СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ТРАНСФОРМАТОРА TSS



Установка, предназначенная для обработки изоляционного масла, подключается к трансформатору через верхний и нижний шлюз. Каждый шлюз оборудован автоматизированным клапаном. При возникновении какой-либо аварийной ситуации, например, утечки масла, клапаны отключают силовой трансформатор от установки. Также в состав системы безопасного подключения входит датчик уровня масла в баке трансформатора. Оператор может задавать верхнее и нижнее значение данного параметра. При превышении или понижении введенных величин подается команда на отключение трансформатора и установки обработки масла.

Для защиты от ложных срабатываний газового реле трансформатора система TSS оборудована клапаном сброса воздуха. Он позволяет избавиться от воздуха, который по тем или иным причинам попал соединительные шланги.

Система защиты трансформатора выпускается как серийно, так и по индивидуальному заказу. В первом случае оборудование можно приобрести непосредственно со склада, а во втором – оно будет изготовлено в течение 45 рабочих дней.

## ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ TSS К ТРАНСФОРМАТОРУ МОГУТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ:

- установки фильтрации трансформаторных масел;
- установки дегазации трансформаторных масел;
- установки сушки трансформаторных масел.

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46  
Киргизия (996)312-96-26-47

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Казахстан (772)734-952-31

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Таджикистан (992)427-82-92-69

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93